



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft

Tel.: + 36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu

Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55. Fax: + 36 34 510 496 Web: www.fisch.hu

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva

Marshal HQ-Carp

Cikkszám: CZ5966 CZ9286

Anyaghasználat: Alumínium, Grafit, fa

- CNC esztergált alumínium távdobó dob
- korrózió és ütészálló orsóház
- visszaforgásgátló kapcsoló
- precízen hangolható első fék
- zsinórfelcsavarodás elleni gumikefe
- különleges dobkiképzés a távoli dobásokért
- jobb és balkezes orsóként is használható
- ergonomikus fa fogantyú
- 9+1 rozsdamentes golyóscsapágy
- 4,3:1 áttétel és lassú dobemelés
- Zsinórkapacitás: 0,30mm/480m; 0,35mm/350m; 0,40mm/270m

Termékkismertető:

Kimondottan a kapitális halak megfogását célzó, bojlis horgászatra kifejlesztett klasszikus horgászorsó. Robosztus kinézete ellenére egy igazán finom és elegáns orsó került a Marshall termékcsaládba. Fontos szempont volt a tartós anyagok felhasználása, így az orsó korrózió és ütészálló grafit házat kapott, a dobja CNC esztergált alumínium, a fából készült fogantyú pedig az elegancián túl a kényelmet szolgálja. A lassú dobemelésnek köszönhetően szép zsinórkép jellemzi az orsót. Az orsó fékje kimondottan finoman hangolható, a visszaforgás gátló kapcsoló pedig a vehemens halakkal történő küzdelem során nyújthat nagy segítséget. A rotoron elhelyezett gumikefék meggátolják a horgász zsinór dob alá szorulását. A Marshall HQ-Carp egy igazi nagyhalas orsó!

Az orsó összeállítása

Hajtsa fel a hajtókart, az ellentétes oldalon található csavar megszorításával fixálja a kar pozícióját.

Soha ne erőltesse a hajtókar felhajtását, vagy zárását, ez az orsóház és az orsó sérüléséhez vezethet!

Az orsó felhelyezése horgászbotra

A horgászbotok többségénél csavaros orsótartóba kell illeszteni az orsót. Nyissa ki az orsótartót, hogy a teljes orsótálp felférjen, majd az elülső orsótálpot helyezze ütközésig az orsótartó vágatába. Az állítható orsótartó biztosító anyával fixálható az orsó a boton.

Leszerelésékor fordított sorrendben haladjon.

Az orsó feltöltése horgász zsinórral

Miután az orsót felszerelte a botra, állítsa a dobot a legfelső állásba, a felkapókar felnyitása után a zsinórt a horgászbot vezetőgyűrűin keresztül vezetve a dobhoz kell erősíteni. A hajtókar előre tekerésével a felkapókar automatikusan zár, és elkezdődik a zsinór feltekerése. A zsinór egyenletes elhelyezkedéséhez a zsinórnak a feltekerés közben enyhén feszülnie kell. A dobot úgy kell feltölteni zsinórral, hogy a dob peremétől kb. 2-3 mm-re legyen.

Fonott zsinór esetén egy réteg monofil zsinórt tekerjünk az orsódobra alátétnek.

Orsófék beállítása

Az orsók három féle típusú fékkel rendelkezhetnek

- Első fék
- Hátsó fék
- Nyeletőfék

Megfelelő beállítással a fék megakadályozza a horgászbot törését és a zsinór szakadását. A fék erősségét a horgászbot teherbírásához, illetve a zsinór szakító szilárdságához állítsuk. A horgászbotot 45 fokos szögben tartva addig kell a zsinórt csévélni, míg kifeszül és a bot 90 fokos szögben hajlik meg. Csak ebben a pozícióban szabad a féknek lassan engednie a zsinóron a horgászbot hajlítási feszültsége következtében. Addig kell a féket oldással vagy zárással beállítani, míg el nem érjük ezt a hatást.

Tárolás

Tárolás előtt tisztítsa meg az orsót, és hagyja teljesen megszáradni. Az eszközt orsódobban tárolja, száraz, fagymentes, gyermekek által hozzáférhető helyen.

A termék horgászati célra készült. Magyarországon a horgászat engedély köteles. A terméket csak a helyi horgászrend szabályai szerint használja. A rendeltetészerű használathoz egyéb eszközre is szükség lehet horgász módszertől függően. A termék ipari felhasználásra nem alkalmas. Bármely más használat horgászati tevékenységen kívül nem minősül rendeltetészerű használatnak, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetés szerű használatért vagy helytelen használatból eredő károkért. Minden használat előtt ellenőrizze horgászfelszerelésének épségét. Soha ne használjon sérült horgász cikket. Gyermekek számára csak felnőttek utasításai és felügyelete mellett használható. Amennyiben a termék sérülést okoz önnek vagy másik személynek AZONNAL forduljon orvoshoz. Amennyiben a terméken sérülést fedez fel, ne használja, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft

Tel.: + 36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu

Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55. Fax: + 36 34 510 496 Web: www.fisch.hu

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva