



CZ3635

Clip-On Horgászbotra szerelhető vezeték nélküli kapásjelző használati utasítása

Kapásjelző:

- 1. Az elem behelyezése:** nyissa ki a hátoldalt, helyezzen be 3db 1,5V-os gomb Alkaline elemet (LR44), ezután be tudja kapcsolni a készüléket a LED fény hármát villan egymás után felváltva és hangjelzést ad. A készülék rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal. Ha sokáig nincsen használatban, akkor automatikusan átkapcsol ebbe az üzemmódba, ezáltal sok energiát tud megtakarítani.
- 2. Működtetés:** a készüléket a horgászbotra kell csatolni és rögzíteni az állítható pánttal. A zsinóretetőbe akassza be S alakban a zsinórt mely kapáskor működteti a jelző készüléket. A kapásjelző a következőkkel rendelkezik: ki-bekapcsoló (V) gomb, hangszínválasztó (T) illetve hangerőszabályzó (V). Ha használat közben a készülék hangereje csökken, ki kell cserélni az elemet.

Ha hosszú ideig nem használja a kapásjelzőt, kapcsolja ki.

Használat:

Kapás esetén a készülékjelzést kap ezt a hangbeállítástól függően hangjelzéssel valamint a LED villogásával jelzi. A LED 40 másodpercig folyamatosan villog.